SCHNELLSTARTANLEITUNG

Elektronische Armbanduhr mit bunten LEDs für Kinder



Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie die Uhrzeit und das Datum mithilfe der seitlichen Taste der Uhr anzeigen und einstellen können.

1 **Eine seitliche Taste steuert die Uhr**

Drücken Sie kurz, um Werte zu ändern, und länger, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Uhrzeit anzeigen

1 **Drücken Sie die seitliche Taste einmal**

Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf und schaltet sich automatisch aus. Das ist völlig normal.

Uhrzeit und Datum einstellen

Die Einstellungen erfolgen in folgender Reihenfolge:

Stunde > **Minuten** > **Monat** > **Datum** > **Jahr**

Tastenübersicht

KURZ DRÜCKEN

Blinkenden Wert ändern

Etwa 1 Sekunde drücken, dann vollständig loslassen.

GEDRÜCKT HALTEN

Zur nächsten Einstellung wechseln

Etwa 3 Sekunden halten, dann vollständig loslassen.

Weiter: Folgen Sie den sechs Schritten auf Seite 2.

Uhrzeit und Datum einstellen

Lassen Sie die Taste zwischen jedem Druck vollständig los.

1 Stunde einstellen

Drücken Sie einmal, um die Anzeige einzuschalten. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden. Wenn die Stunde blinkt, drücken Sie kurz bis zur richtigen Stunde.

2 Minuten einstellen

Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um zu den Minuten zu wechseln. Drücken Sie bei blinkender Anzeige kurz bis zum richtigen Wert.

3 Monat einstellen

Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um zum Monat zu wechseln. Wählen Sie den richtigen Monat durch kurzes Drücken aus.

4 Datum einstellen

Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um zum Datum zu wechseln. Wählen Sie das richtige Datum durch kurzes Drücken aus.

5 Jahr einstellen

Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um zum Jahr zu wechseln. Wählen Sie das richtige Jahr durch kurzes Drücken aus.

6 Einstellungen speichern

Drücken Sie nach dem Einstellen des Jahres nicht mehr. Warten Sie etwa 5 Sekunden: Die Uhr speichert und verlässt den Einstellungsmodus automatisch.

Nützliche Tipps

- Zahl übersprungen? Drücken Sie weiter, bis sie wieder erscheint.
- Drücken Sie beim Einstellen der Minuten kurz. Langes Drücken wechselt zur nächsten Einstellung.
- Schaltet sich die Anzeige aus, drücken Sie einmal und beginnen Sie den Vorgang erneut.
- Drücken Sie keine Taste, während die Uhr die Eingaben speichert.
- Das automatische Ausschalten der Anzeige ist normal.
- Reagiert die Uhr anders, kontaktieren Sie den Kunden-Support mit einem kurzen Video. Produktversionen können abweichen.

Benötigen Sie Hilfe? das-kind-world.de/kunden-support